

Kit de charge et fixation pour moto X-RIDE



Description



Support de fixation guidon Ø 22-34mm ou support de fixation rétroviseur Ø 10mm max.

Câble USB avec système de fixation velcro.

Smartphone solidement stabilisé grâce au X-BLOCKER et au système de connexion magnétique X-LINK : aimants positionnés sous la coque permettant de fixer et recharger le téléphone en un seul geste.

QUICK CHARGE : charge rapide avec le support connecteur magnétique X-LINK.

Kit comprenant un support de fixation guidon et/ou rétroviseur, un X-BLOCKER et un support avec connecteur magnétique X-LINK, un câble USB.

Références produits

RÉFÉRENCE