

Encodeur mifare RW-connexion USB

Référence : 084518



Description

Encodeur permettant l'encodage, la lecture et la mise à jour des badges.

Versions disponibles en fonction de la connexion du PC (USB, RS232 ou Ethernet).

Permet également l'édition automatique des badges pour de grands bâtiments complexes.

Alimentation requise : 12 v / 500 mA (adaptateur inclus).

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
084518	1 pièce