

## Fraiseuse pour plaque de plâtre sans fil 18 V XR - DCS551N-XJ

Référence: 103315





## **Description**







Livrée sans batterie ni chargeur. Livrée avec un porte-outils de 3,2 mm et de 6,4 mm, un foret multi-usages, un foret spécial plaques de plâtre et une butée de profondeur réglable.

## + Produits

Eclairage LED

## Références produits

Code	304
Voltage (V)	18
Batterie	Li-lon
Poids (kg)	1
Caractéristique	Sans-fil
Unité de Vente	1 pièce
Vitesse à vide (tr/min)	2600